```
  ○     ○     ○     ○     ○
length  freq      setting   run

┌─────────────────────────┐
│   8 8 8 8 8 8           │
└─────────────────────────┘

        DMJ-BPO-I
```

┌───────┐   ┌───────┐   ┌───────┐
│ set   │   │   ▲   │   │ dispal│
│   │   │   │   │ back │
└───────┘   └───────┘   └───────┘

┌───────┐   ┌───────┐   ┌───────┐
│   ◀   │   │   ▼   │   │ (|)│
└───────┘   └───────┘   └───────┘

RLPA1-1R5-S2-2-485

Counting/timer manual

At the same time, long press the setup button and down button for 2 seconds to display P0-00.

Press Set/Save to set parameters and save.

P0-00 turns setting: 0～999999 turns

P0-01 time setting: 0 to 9999 minutes

P0-02 yarn break delay time: 0.0 to 5.0 seconds

P0-03 yarn breaking response time: 0.0 to 5.0 seconds

P0-04 lap count/time selection: 0/1 0= lap count 1=time

P0-04 is set to 0 and P0-00 is set to 0. Or P0-04 is set to 1 and P0-01 is set to 0.

Press down key and hold for 2 seconds to clear

Zhuji Feihu Textile Machinery Co., Ltd.